



・電源立ち上げ方

卓周り子ブレを最初に上げて卓電源を入れ、**卓が完全に立ち上がってから**その他の子ブレを上げる。

(落とし方はその逆)

・モニターアンプはCDデッキの下

・インフィルとサイドはパワードになります。オンオフは下手上手それぞれ棚にあるコンセントスイッチです。

・Tio1は可動式、Tio2は上手袖固定

・デフォルトシーンはSCENE_B00/ SUBを使用する場合はSCENE_B01

・終了後はリコールセーフの解除をおねがいたします。

・データはご自分のUSBに保存お願いいたします。

・データ持ち込みはデフォルトデータから作成お願いいたします。それ以外のデータは使用出来ません。

In Patch				Out patch	
TF-5 Ch				Matrix	
1	Tio1-1	17	Tio2-1	1FOH_L	Tio2-7
2	Tio1-2	18	Tio2-2	2FOH_R	Tio2-8
3	Tio1-3	19	Tio2-3	3SUB_L	Tio2-5
4	Tio1-4	20	Tio2-4	4SUB_R	Tio2-6
5	Tio1-5	21	Tio2-5	Aux	
6	Tio1-6	22	Tio2-6	1Foot	OMNI1
7	Tio1-7	23	Tio2-7	2Dr	OMNI2
8	Tio1-8	24	Tio2-8	3SR	OMNI3
9	Tio1-9	25	Tio2-9	4SL	OMNI4
10	Tio1-10	26	Tio2-10	5SIDE_L	Tio2-1
11	Tio1-11	27	Tio2-11	6SIDE_R	Tio2-2
12	Tio1-12	28	Tio2-12	7IEM①	Tio1-1
13	Tio1-13	29	Tio2-13	8IEM②	Tio1-2
14	Tio1-14	30	FX3_L	9/10Infill	Tio2-3/4
15	Tio1-15	31	FX3_R	11/12REC	OMNI13/14 15/16
16	Tio1-16	32	FX4_L(MonoDelay)	13/14IEM_st①	Tio1-3/4
ST1	CD500	33	OMNI1 T/B	15/16IEM_st②	Tio1-5/6
ST2	CD-RW900	34	OMNI2	17/18FX3	to Ch30/31
※Dante Controllerを使用してる		35	OMNI3 VTR_L	19/20FX4(MonoDelay)	to Ch32
Patch変更及びQuick Configを押すのは絶対に禁止です。		36	OMNI4 VTR_R		
※ステージinputは29までです		37	OMNI5 カラオケL		
		38	OMNI6 カラオケR		
		39	OMNI7 ipodL		
		40	OMNI8 ipodR		
2020.3.15変更					